

Инструкция кассира для кассового аппарата

«ЭЛВЕС-МИКРО-К»

Работа кассы возможна в пяти режимах:

1. регистрации,
2. отчетов без гашения (X-отчетов),
3. отчетов с гашением (Z-отчетов),
4. программирования (Пр),
5. налогового инспектора (НИ).

При включении кассовый аппарат выходит в режим **«ВЫБОР»**.

Для выхода из любого из режимов необходимо нажать клавишу **«РЕ»**.

ВНИМАНИЕ!

При выводе на индикатор сообщения **«ACC.LOW»** необходима зарядка аккумулятора. Если при включении кассового аппарата на индикаторе отображается дата в формате **«ДД-ММ-ГГ»**, её необходимо проверить и ввести в том же формате.

1. Регистрация.

Для входа в режим регистрации необходимо нажать клавишу **«1»**, далее клавишу **«1»** (номер кассира от 1 до 8) и клавишу оплаты **«ОПЛ»**. При успешном завершении на индикаторе высветится – **«0.00»**.

- 1.1 Обычная регистрация. Набрать сумму товара, нажать клавишу **«ВВ»**. Если необходимо пробить несколько товаров в одном чеке, данную операцию необходимо повторить нужное количество раз. Чек завершается нажатием клавиши **«ОПЛ»**.
- 1.2 При работе с несколькими секциями (отделами) необходимо набрать сумму товара, нажать клавишу **«ВВ»**, набрать номер секции (от 1 до 8) и нажать клавишу **«ВВ»**. Если необходимо пробить несколько товаров в одном чеке, данную операцию необходимо повторить нужное количество раз. Чек завершается нажатием клавиши **«ОПЛ»**.
- 1.3 Для пробития чека со сдачей необходимо выполнить действия, указанные в пунктах 1.1 и 1.2, но до момента нажатия клавиши **«ОПЛ»** необходимо нажать клавишу промежуточной суммы **«ПС»** (на индикаторе будет отражена вся сумма чека). Далее необходимо ввести сумму, полученную от клиента (она должна быть не менее суммы чека) и нажать клавишу **«ОПЛ»**. На индикаторе и чеке будет выделена величина сдачи.

1.4 Исправление ошибок.

- 1.4.1 Если до нажатия клавиши **«ВВ»** неверно введена сумма товара ее можно аннулировать с помощью нажатия на клавишу сброса **«С»** или **«РЕ»**.
- 1.4.2 Если нажата клавиша **«ВВ»**, неверно введенная сумма товара аннулируется последовательным нажатием на клавишу **«АН»** (на индикаторе перед суммой товара появляется знак минус) и клавишу **«ОПЛ»**. На чеке распечатывается сообщение – **«Чек аннулирован»**.
- 1.4.3 Для возврата чека необходимо из режима **«ВЫБОР»** (клавиша **«РЕ»**), войти в режим **«Администратора»** последовательным нажатием клавиш **«1»**, **«5»** и **«ОПЛ»**. Далее нажать клавишу **«ВЗ»**, ввести сумму товара подлежащего возврату, нажать клавишу **«ВВ»** и **«ОПЛ»**.

1.5 Снятие отчётов.

- 1.5.1 Для снятия отчета без гашения (X-отчёта) необходимо из режима **«ВЫБОР»** нажать последовательно клавиши **«2»**, **«30»** и **«ОПЛ»**. На индикаторе будет выведено сообщение **«О 1-9»**. Нажать последовательно клавиши **«1»** и **«ОПЛ»**. На чеке будет распечатан отчет без гашения.
- 1.5.2 Для снятия отчета с гашением (Z-отчёта) необходимо из режима **«ВЫБОР»** нажать последовательно клавиши **«3»**, **«30»** и **«ОПЛ»**. На индикаторе будет выведено сообщение **«О 1-7»**. Нажать последовательно клавиши **«2»** и **«ОПЛ»**. На чеке будет распечатан отчет с гашением.

1.6 Изменение даты и времени.

- 1.6.1 Для перевода даты необходимо из режима **«ВЫБОР»** нажать последовательно клавиши **«3»**, **«30»** и **«ОПЛ»**. На индикаторе будет выведено сообщение **«О 1-7»**. Нажать клавишу **«3»**, на индикаторе будет выведена дата в формате **«ДД-ММ-ГГ»**. Необходимо ввести дату в том же формате и нажать клавишу **«ОПЛ»**.
- 1.6.2 Для перевода времени необходимо из режима **«ВЫБОР»** нажать последовательно клавиши **«X»** и **«ОПЛ»**. На индикаторе будет выведено текущее время в формате **«ЧЧ-ММ»**. Необходимо ввести время в том же формате и нажать клавишу **«ОПЛ»**.

ВНИМАНИЕ!

Изменение даты и времени возможно только после снятия отчета с гашением.

1.7 Программирование кассового аппарата.

Режим программирования предназначен для изменения настроек кассового аппарата и доступен сотруднику обслуживающего ЦТО.

1.8 Режим налогового инспектора.

Режим налогового инспектора необходим для ввода информации при регистрации кассового аппарата в ИФНС и снятия всевозможных фискальных отчетов. Режим закрыт паролем налогового инспектора.

ВНИМАНИЕ!

При ошибочном входе в режим НИ касса блокируется до правильного ввода пароля налогового инспектора.

[Сообщения об ошибках кассового аппарата «ЭЛВЕС-МИКРО-К» можно посмотреть здесь.](#)