

Инструкция кассира для кассового аппарата "ЭКР 2102К"

НАЧАЛО СМЕНЫ

1. Включить кассовый аппарат - на дисплее выводится дата.

2. Проверьте дату.

ВНИМАНИЕ!!! Если дата неверна, дальнейшая работа на ККТ запрещена! Отключите ККТ, перезвоните в ЦТО "ККТ сервис" (495) 955-27-59, 955-28-29.

3. Нажать клавишу **[ИТ]**, на дисплей выводится текущее время в формате: **ЧЧ.ММ**. Если время не совпадает более чем (± 10 минут) нажать клавишу **[ПИ]** и ввести правильное время в том же формате.

4. Нажать клавишу **[ИТ]**, на дисплей выводится (?) - режим кассира.

5. Нажать клавишу **[ИТ]**. На дисплее (П ?).

6. Войти в режим регистрации нажав клавишу **[0]** 6 раз. При успешном завершении на дисплее высветится – **0.00**. ККТ находится в режиме регистрации

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕКА

1. Обычная регистрация. Набрать сумму товара, нажать клавишу секции, например **[1СК]**. Если необходимо пробить несколько товаров в одном чеке, данную операцию необходимо повторить нужное количество раз. Чек завершается нажатием клавиши **[ИТ]**

2. При работе с несколькими секциями (отделами) необходимо набрать сумму товара, нажать клавишу секции, например **[1СК]** и нажать клавишу **[ИТ]**. Если необходимо пробить несколько товаров в одном чеке, данную операцию необходимо повторить нужное количество раз, но не более 10-ти в одном чеке. Чек завершается нажатием клавиши промежуточного итога **[ПИ]** (на индикаторе будет отражена вся сумма чека). Далее необходимо ввести сумму, полученную от клиента (она должна быть не менее суммы чека) и нажать клавишу **[ИТ]**. На индикаторе и чеке будет выведена величина сдачи.

3. Для пробития чека со сдачей необходимо выполнить действия, указанные в пункте 1, но до момента нажатия клавиши **[ИТ]** необходимо нажать клавишу промежуточного итога **[ПИ]** (на индикаторе будет отражена вся сумма чека), ввести сумму, полученную от клиента (она должна быть не менее суммы чека) и нажать клавишу **[ИТ]**. На дисплее и чеке будет выведена величина сдачи.

ВНИМАНИЕ!!! До нажатия секции неверно набранная сумма сбрасывается нажатием клавиши **[С]**.

РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕКА С НАЛОГАМИ

ВНИМАНИЕ!!! Для работы с налогами кассовый аппарат должен быть предварительно запрограммирован.

1. Набрать сумму товара, нажать клавишу секции, например **[1СК]**, нажать клавишу **[о]**, ввести величину налога нажатием одной из клавиш **[1,2,3,4]**. Если необходимо пробить несколько товаров в одном чеке, данную операцию необходимо повторить нужное количество раз. Чек завершается нажатием клавиши **[ИТ]**.

АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА

ВНИМАНИЕ!!! Возможно только до закрытия чека (нажатия клавиши **[ИТ]**).

1. Нажать клавишу промежуточного итога **[ПИ]** (на индикаторе будет отражена вся сумма чека), нажать клавишу **[ВЗ/АН]** (на индикаторе будет отражено АНН 0.00), ввести сумму, подлежащую аннулированию, нажать номер секции по которой необходимо провести аннулирование, например **[1СК]**, при необходимости нажать клавишу **[о]** и ввести величину налога нажатием одной из клавиш **[1,2,3,4]**. Чек завершается нажатием клавиши **[ИТ]**.

ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ (ОБГ или X-отчет)

1. Нажать несколько раз клавишу **[РЖ]** до появления на дисплее (ОБГ ?).
2. Нажать клавишу **[ИТ]**, на дисплее (П ?).
3. Нажать клавишу **[0]** 6 раз, на дисплее (ОБГ 1 ?).
4. Нажать клавишу **[ИТ]** и получить чек отчета.

ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ (ОСГ или Z-отчет)

1. Нажать несколько раз клавишу **[РЖ]** до появления на дисплее (ОСГ ?).
2. Нажать клавишу **[ИТ]**, на дисплее (П ?).
3. Нажать клавишу **[0]** 6 раз, на дисплее (ОСГ 1 ?).
4. Нажать клавишу **[ИТ]** и получить чек отчета.

Сообщения об ошибках кассового аппарата "ЭКР 2102К" можно посмотреть [здесь](#).

ККТ сервис ЦТО