

# Инструкция кассира для кассового аппарата

## «ШТРИХ-МИНИ-К»

Работа кассы возможна в пяти режимах:

1. регистрации,
2. отчетов без гашения (X-отчетов),
3. отчетов с гашением (Z-отчетов),
4. программирования (Пр),
5. налогового инспектора (НИ).

Включение кассового аппарата производится кратковременным нажатием на клавишу «РЕ». При включении кассовый аппарат переходит в режим «ВЫБОР». Выключение производится нажатием и удержанием клавиши «РЕ» в течении нескольких секунд.

Для выхода из любого из режимов необходимо нажать клавишу «РЕ».

### **ВНИМАНИЕ!**

Если при включении кассового аппарата на индикаторе отображается дата в формате «ДД-ММ-ГГ», её необходимо проверить и ввести в том же формате (см. п.1.7.1).

### **1. Регистрация.**

Для входа в режим регистрации необходимо нажать клавишу «1». При успешном завершении на индикаторе высветится – «0.00».

- 1.1 Обычная регистрация. Набрать сумму товара, нажать клавишу «Ввод». Если необходимо пробить несколько товаров в одном чеке, данную операцию необходимо повторить нужное количество раз. Чек завершается нажатием клавиши «Итог».
- 1.2 При работе с несколькими секциями (отделами) необходимо набрать сумму товара, нажать клавишу секции от 1 до 7 (клавиша «Ввод» - 1я секция). Если необходимо пробить несколько товаров в одном чеке, данную операцию необходимо повторить нужное количество раз. Чек завершается нажатием клавиши «Итог».
- 1.3 Для пробития чека со сдачей необходимо выполнить действия, указанные в пунктах 1.1 и 1.2, но до момента нажатия клавиши «Итог» необходимо нажать клавишу промежуточной суммы «ПС» (на индикаторе будет отражена вся сумма чека). Далее необходимо ввести сумму, полученную от клиента (она должна быть не менее суммы чека) и нажать клавишу «Итог». На индикаторе и чеке будет выделена величина сдачи.
- 1.4 Для пробития чека с перемножением суммы товара на количество необходимо набрать сумму товара, нажать клавишу умножения «х», ввести количество товара, нажать клавишу разделительная точка «.» и клавишу «Ввод». Чек завершается нажатием клавиши «Итог».

### **1.5 Исправление ошибок.**

- 1.5.1 Если до нажатия клавиши «Ввод» неверно введена сумма товара ее можно аннулировать с помощью нажатия на клавишу сброса «С» или «РЕ».
- 1.5.2 Если нажата клавиша «Ввод», неверно введенная сумма товара аннулируется нажатием на клавишу «ВЗ».
- 1.5.3 Для аннулирования отдельной продажи в чеке после нажатия клавиши «Ввод», необходимо нажать на клавишу «АН» (на индикаторе высветится – «0.00»), набрать сумму товара, подлежащего аннулированию, нажать клавишу «Ввод» или секции от 1 до 7 и клавишу «Итог».
- 1.5.4 Для возврата чека необходимо войти в режим «Возврат продажи» последовательным нажатием клавиш «2» и «ВЗ». Далее ввести сумму товара подлежащего возврату, нажать клавишу «Ввод» и «Итог».

### **1.6 Снятие отчётов.**

- 1.6.1 Для снятия отчета без гашения (X-отчёта) необходимо из режима «ВЫБОР» нажать последовательно клавишу «2» и «1». На чеке будет распечатан отчет без гашения.
- 1.6.2 Для снятия отчета с гашением (Z-отчёта) необходимо из режима «ВЫБОР» нажать последовательно клавиши «3» и «2». На чеке будет распечатана 1-я часть отчета с гашением. На индикаторе будет выведено сообщение «С-00». Необходимо проверить величину «Сменного Итога», отпечатанного в 1-й части отчета с гашением и сравнить с величиной выручки смены. Если суммы совпадают следует нажать клавишу подтверждения гашения - «00». На чеке будет распечатан отчет с гашением. В ином случае следует отказаться от гашения нажатием клавиши сброс - «С» и проверить продажи в смене. После проверки повторить вышеуказанные действия.

### **1.7 Изменение даты и времени.**

- 1.7.1 Для перевода даты необходимо из режима «ВЫБОР» нажать последовательно клавиши «3», «2» и «3», на индикаторе будет выведена дата в формате «ДД-ММ-ГГ». Необходимо ввести дату в том же формате, нажать клавишу «Итог». На индикаторе будет выведено сообщение «С-00». Нажать клавишу подтверждения - «00» или отказаться от ввода даты нажатием клавиши сброса – «С».

- 1.7.2 Для перевода времени необходимо из режима «**ВЫБОР**» нажать последовательно клавиши «7» и «**Итог**». На индикаторе будет выведено текущее время в формате «**ЧЧ-ММ**». Необходимо ввести время в том же формате и нажать клавишу «**Итог**».

**ВНИМАНИЕ!**

Изменение даты и времени возможно только после снятия отчета с гашением.

**1.8 Программирование кассового аппарата.**

Режим программирования предназначен для изменения настроек кассового аппарата и доступен сотруднику обслуживающего ЦТО.

**1.9 Режим налогового инспектора.**

Режим налогового инспектора необходим для ввода информации при регистрации кассового аппарата в ИФНС и снятия всевозможных фискальных отчетов. Режим закрыт паролем налогового инспектора.

**ВНИМАНИЕ!**

При ошибочном входе в режим НИ касса блокируется до правильного ввода пароля налогового инспектора.

[Сообщения об ошибках кассового аппарата «ШТРИХ-МИНИ-К» можно посмотреть здесь.](#)